

ANTALYA EASY E27

9 février 2021



Conseils pour l'installation et l'utilisation

Installation rapide

Si vous êtes pressés et que vous avez déjà eu l'occasion d'installer des produits Konyks vous pouvez suivre la procédure rapide ci-dessous, cela devrait être suffisant.

Sinon lisez les chapitres suivants pour tout explorer en détails


- Connectez votre Téléphone (iPhone ou Android) à un réseau Wi-Fi 2.4 Ghz (pas de réseau 5Ghz ni mixte 2.4Ghz / 5ghz)

► Pour savoir Comment dissocier les bandes passantes pour séparer le réseau 2.4 Ghz et le 5Ghz, Cliquez ici pour accéder aux questions fréquentes

- Installez l'application Konyks (disponible sur APP Store ou Google Play) puis connectez vous sur l'APP. Si c'est votre première utilisation enregistrez-vous avec votre adresse email et le mot de passe de votre choix
- Vissez l'ampoule sur la douille de votre luminaire; l'ampoule devrait clignoter rapidement


Si l'ampoule ne clignote pas : éteignez, attendez 1 seconde, puis rallumez l'ampoule. Recommencez 3 fois jusqu'à ce qu'elle clignote. Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connecté à un réseau Wifi 2.4 Ghz uniquement. **Si besoin désactivez les réseaux 5 Ghz le temps de l'installation**

- Ouvrez l'application Konyks
- Cliquez sur «+» en haut à droite



Cliquez
sur le
« + »

- Choisissez sur «Eclairage»
- Vérifiez que le réseau Wi-Fi affiché est bien le bon, puis entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi



- Cliquez sur “Oui il clignote rapidement” pour confirmer que le voyant de votre ampoule clignote
- Cliquez sur «suivant»

Le téléphone va rechercher l’Ampoule et dans un délai de 10 secondes votre ampoule sera installée

Si vous rencontrez des difficultés, lisez les chapitres suivants et consultez nos FAQ

- Si vous activez le Bluetooth l’application détectera directement l’ampoule et vous la connectera en moins de 10 secondes
- Dans ce cas cliquez sur "Aller sur Ajouter"
- Puis retrouver l'étape suivante : Cliquez sur “Oui il clignote rapidement” pour confirmer que le voyant de votre ampoule clignote et insérez votre code wi-fi

Présentation de Antalya Easy E27



Antalya Easy E27 est une ampoule connectée en Wi-Fi, elle est pilotable depuis l'application. Dans le cas d'une coupure internet, après quelques minutes l'ampoule bascule sur la technologie bluetooth et devient pilotable de façon locale depuis votre application. Par défaut elle est pilotable en WI-FI. Cela signifie que si l'ampoule est à la fois connectée au Wi-fi et au Bluetooth, cette dernière se pilotera via WI-FI et le bluetooth ne prendra relais que si et seulement si l'ampoule n'a pas accès au WI-FI, par exemple dans le cas d'une coupure box.

Fonctionnalités :

- Pilotage à la voix: avec Google Home ou Alexa vous pilotez l'ampoule très simplement: «OK Google, mets la lampe du salon en blanc froid 100%», «Alexa mets la lumière à 50%»
- Contrôle depuis son Smartphone, de n'importe où dans le monde grâce à l'appli KONYKS gratuite pour iOS et Android
- Couleurs RGB et luminosité réglables par smartphone ou contrôle vocal.
- Automatisez Facilement, par ex: allumer la lumière au lever du soleil, allumer la lumière à heures fixes, allumer la lumière progressivement le matin....

Installation de l'APP Konyks

Pour installer l'APP Konyks à partir de votre Smartphone, cliquez sur le lien ci-dessous :

APP Konyks pour Android

APP Konyks pour iPhone

- Ouvrez l'application puis cliquez sur «Créer un nouveau compte»

- Entrez votre email principal comme identifiant et choisissez un mot de passe


NB: votre adresse email doit être une adresse que vous pouvez consulter immédiatement car vous allez recevoir un email avec un code de validation

Installation de l'Antalya (procédure détaillée)

- Branchez l'Antalya Easy E27 sur une lampe à proximité de votre Box ou routeur Internet
- L'ampoule va alors clignoter rapidement, si ce n'est pas le cas grâce à l'interrupteur de la lampe éteindre et allumer 5 fois l'ampoule pour la faire clignoter
- Ouvrez l'application Konyks
- Cliquez sur + en haut à droite
- Cliquez sur Eclairage
- Vérifiez que le réseau Wi-Fi affiché est bien le bon puis entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi
- Cliquez sur "Oui il clignote rapidement" pour confirmer que le voyant de votre ampoule clignote
- Cliquez sur suivant le téléphone en mode Bluetooth va se connecter automatiquement à l'ampoule et va donc juste établir la connexion en 10 secondes

Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connecté à un réseau Wifi 2.4 Ghz uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation

Si la connexion ne se fait pas il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :



- a. le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
- b. votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
- c. votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez vous de la box
- d. l'ampoule clignote lentement (1 fois toutes les 2 secondes) au lieu de rapidement . **Dans ce cas vous êtes en mode de connexion AP qui est une autre façon de connecter votre appareil**


CONNEXION EN MODE AP

Si la connexion ne se fait toujours pas vous pouvez essayer le mode de connexion alternatif AP.

Dans ce mode vous devrez d'abord connecter votre téléphone au point d'accès Wi-Fi de la Antalya Easy Max et ensuite votre téléphone communiquera à la prise les informations de connexion

METHODE DE BASE

- 1. Appuyez sur l'interrupteur de votre lampe 3 fois l'ampoule doit clignoter rapidement (2 flashes par seconde).
- 2. Appuyez encore 3 fois , relâchez, la prise doit clignoter lentement (1 fois toutes les 2 secondes), sinon recommencez
- 3. Ouvrez l'appli Konyks, cliquez sur + en haut à droite, choisissez "Eclairage"
- 4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2.4ghz puis entrez le mot de passe Wi-Fi
- 5. Cliquez sur suivant
- 6. Cliquez en haut à droite sur "Mode EZ" puis choisissez "Mode AP"
- 7. Confirmez que votre prise clignote lentement puis cliquez sur Suivant



- 8. Entrez le mot de passe wi-fi
- 9. Cliquez sur se connecter maintenant (au hotspot wifi de l'appareil). Vous pouvez aussi connecter au Hotspot depuis les réglages Wi-Fi de votre téléphone

- 10. Repérez le hotspot crée par la prise (Konyks xxx) et connectez-vous dessus puis retournez dans l'appli Konyks



Connecter le téléphone au hotspot wifi de l'appareil

1. Connectez votre téléphone au point d'accès indiqué ci-dessous.

   12:30

 Wi-Fi

- ✓ SENSO-XXXX  
- ✓ Konyks Polyco-XXXX  
- ✓ Konyks Interi-XXXX  
- ✓ Konyks Senso-XXXX  
- ✓ Konyks Priska2-XXXX  
- ✓ Konyks A70-XXXX  
- ✓ Konyks Pluviose-XXXX  
- ✓ Konyks Camini-XXXX  
- ✓ Konyks Antalya A70-XXXX  
- ✓ Konyks Priska Plus-XXXX  
- ✓ Konyks AP-XXXX  
- ✓ KONYKS AP-XXXX  
- ✓ KONYKS-XXXX  
- ✓ SFR Home AP-XXXX  

Se connecter maintenant



17:00



Wi-Fi

Wi-Fi



CONNECTÉ



Livebox 2.4GHZ -3c88

Appuyez pour partager le mot de passe



Livebox-APYNOV 5Ghz 5G

Impossible de se connecter à Internet



RÉSEAUX DISPONIBLES



KONYKS AP-69CE



DIRECT-DE-HP OfficeJet Pro 8720



TP-LINK_BUREAU



Orange-86E3



Livebox-1080 2.4G/5G



Actualiser



17:01



Wi-Fi

Wi-Fi



CONNECTÉ



KONYKS AP-69CE

Connecté, pas d'Internet



Livebox 2.4GHZ -3c88

Sauvegardé



Livebox-APYNOV 5Ghz 5G

Impossible de se connecter à Internet



TP LINK LABO

Sauvegardé



RÉSEAUX DISPONIBLES

Confirmer la connexion

Le Wi-Fi actuel ne peut pas accéder à Internet et d'autres réseaux Wi-Fi peuvent être connectés normalement, voulez-vous basculer ?

Garder

Changer de réseau

- 11. La connexion va démarrer et l'association devrait se faire en quelques dizaines de secondes

Connexion en Bluetooth (en local)

Le mode de fonctionnement normal des produits Konyks avec mode Easy est de se connecter à votre routeur Wi-Fi et de communiquer par Internet avec le Cloud. De ce fait vous pouvez piloter les appareils à grande distance

Cependant en cas d'indisponibilité de la connexion Internet (problème opérateur ou Box Internet Wi-Fi coupée par exemple) la connexion locale en Bluetooth devient la solution de secours

Afin que la connexion locale en Bluetooth s'établisse il faut :

- Que le Bluetooth soit activé sur votre téléphone
- Que votre téléphone soit à portée de Bluetooth de l'ampoule à piloter (moins de 5m)
- Attendre 2/3 minutes que le système constate que la connexion Wi-Fi est indisponible (le système va faire plusieurs tentatives de connexion en Wi-Fi avant de basculer sur le Bluetooth)
- L'APP Konyks doit vous délivrer un message du type "Unable to connect". Fermer la fenêtre et attendre encore une dizaine de secondes
- L'ampoule doit se relier automatiquement en Bluetooth avec votre téléphone et les commandes en locales deviennent disponibles

Connexion avec les assistants Vocaux Google Home & Alexa

Tout d'abord assurez vous que votre assistant vocal est relié à Internet et fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier)

Ensuite suivez les instructions ci-dessous :

Google Home : Ouvrez l'application Google Home • Cliquez sur l'icône « + », puis Configurer un appareil / Fonctionne avec Google et choisissez Konyks

Amazon (Echo, Alexa) : Ouvrez l'application Amazon Alexa • Choisissez Skills puis choisissez Konyks

Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'appli Konyks

L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'APP Google Home ou Alexa

Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils" ou "Alexa, synchronise les appareils"

Faites en sorte que le nom de chacune des prises corresponde à l'usage souhaité (par exemple Lampe du Salon et Ventilateur)

Utilisation de Antalya Easy E27

ECRAN PRINCIPAL

Le bouton permet d'allumer ou éteindre à distance l'ampoule ainsi que la température de blanc et son intensité

En cliquant sur le crayon à droite du nom de la prise vous pouvez lui donner un nouveau nom. Il est recommandé que le nom de chacune des ampoules corresponde à l'usage souhaité (par exemple Lampe du Salon et Ventilateur)

Minuteur permet de lancer des compte-à-rebours sur chacune des prises

Plus ouvre une fenêtre avec 3 options possibles :


Planning, cela vous permet de programmer des extinctions ou des allumages de façon anticiper

et 2 autres fonctions en bêta

Réveil/Sommeil en douceur est une fonction qui vous permet de programmer un allumage/extinction progressif de l'ampoule.

Rythmes, cela est un allumage qui simule la lumière du jour et respecte votre biorythme.

COULEUR




voire Ampoule, sa nuance, son intensité


Cet écran vous permet de choisir une couleur à

AMBIANCE

Vous permet de sélectionner votre ambiance ou votre mode de couleur (par exemple l'ambiance "Superbe" vous permet de faire clignoter votre ampoule avec plein de couleurs différentes)



MUSIQUE



vous permet de faire varier la couleur de
votre ampoule en fonction de l'intensité de la musique

SCENARIOS ET AUTOMATISATIONS

L'onglet Scénario vous permet de programmer des Scénarios de type "executer" ou des "Automatisations"

Scénario manuel permet de créer une commande qui va, en un clic, exécuter plusieurs actions successives

Par exemple : un scénario "Je pars" permettant d'éteindre toutes les prises connectées de votre domicile d'un coup

Automatisations

permet de définir des une liste d'actions qui s'exécuteront automatiquement lorsque les conditions définies sont remplies

Par exemple: une automatisation permettant d'allumer le ventilateur lorsque la température extérieure dépasse 25°

16:40



Labo Konyks ▾



Scénario manuel

Automatisation

...



Ajouter un scénario



"267 Konyks Dallas Easy"
Luminaires:Éteint
0 tasks

Vous pouvez contrôler plusieurs périphériques dans un clic et exécuter des périphériques en fonction de la condition que vous définissez.



"265"Interrupteur:Inverser état
1 tasks

J'ai compris



"Pluviose Easy EU"
Interrupteur:Inverser état
0 tasks



"265 Pluviose Easy EU"
Interrupteur:Éteint
0 tasks



"Ampoule du kit 258"ON/
OFF:OFF
1 tasks



"Konyks Priska
Max Easy FR 248" Interr...
0 tasks



"SIMPL-E"Interrupteur:Ét
eint
0 tasks



"236 Konyks Dallas
Easy"Interrupteur:Éteint
0 tasks



"183 Priska+ Easy"
Interrupteur:Eteint
0 tasks



"219"Interrupteur:Éteindr
e



"219"Temp blanc:1000



Ma "Maison"



Scénario



Profil



Précautions d'utilisation

Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit • Ne pas utiliser l'ampoule s'il apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide sur l'ampoule, ni exposer l'ampoule à des environnements trop humides (>75%), ce produit n'est pas prévu pour une utilisation en extérieur • Ne pas exposer à des températures >60°C pour le stockage et à 35°C en utilisation • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l'ampoule • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d'électrocution

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage

Ce produit est un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

[Cliquez ici pour voir la déclaration de conformité](#)

Fabriqué en Chine