

# Camini Air S360

10 septembre 2025



## Sommaire

- Présentation de Camini Air S360
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer la Camini Air S360
- Conseils d'installation optimale de la caméra
- Utilisation de la Camini Air S360
- Supprimer les images de la Caméra
- Installer le panneau solaire
- Insérer une carte SD
- Supprimer le produit
- Réinitialiser le produit
- Créer un scénario ou une automatisation
- Précautions d'emploi
- Garantie
- Recyclage
- Déclaration de conformité

## Présentation de Camini Air S360

Prévenez les intrusions et gardez un œil sur votre extérieur avec la **Camini Air S360**, une caméra spécialement conçue pour un usage en extérieur. Alimentée par une batterie rechargeable de 5200 mAh et connectée en Wi-Fi, elle vous libère de toute contrainte de câblage.

Dotée d'un indice d'étanchéité IP65, elle résiste à la pluie, aux projections d'eau et à la poussière.

Sa fonction PTZ vous permet de contrôler l'orientation de la caméra à distance et de couvrir une zone bien plus large qu'une caméra fixe, pour une surveillance encore plus efficace, sans déplacer physiquement la caméra !

De plus, la caméra est équipée d'un panneau solaire orientable, permettant d'optimiser l'exposition au soleil afin d'assurer une alimentation plus efficace et une meilleure autonomie au quotidien.

## Préparation du réseau et du téléphone

Installer l'application sur son téléphone


- **Téléchargez l'APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **uniquement**
- Ouvrez l'app Konyks et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Konyks App



- Cliquer sur S'enregistrer



- Entrer son adresse e-mail



**Vous allez recevoir un code par e-mail à l'adresse indiquée à l'étape précédente.**

**Renseignez le dans les cases ci-dessus**

## **Installer Camini Air S360**

- Ouvrir le petit cache en caoutchouc qui se trouve sur la tête de la caméra.
- Basculez le bouton sur ON.
- La caméra émet un jingle et le voyant de la caméra se met à clignoter en rouge.
- Ouvrez l'application Konyks et cliquez sur le "+" en haut à droite puis "Ajouter un appareil".
- Sélectionnez "Camini Air S360"



- Suivez le processus de synchronisation
- Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi 2.4 Ghz
- L'écran de votre téléphone doit afficher un Code QR
- Placez le devant l'objectif de la caméra à environ 15 cm et obtenez le bip de validation.
- Un indicateur de progression s'affiche, lorsqu'il atteindra 100%, l'appareil aura été ajouté avec succès.




## Connexion de l'appareil en cours

Assurez-vous que votre appareil est à proximité du routeur.



01:40





Au moment de l'installation, votre Smartphone doit être connecté à un **réseau Wifi 2.4 Ghz** uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. **Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation**

Si la connexion ne se fait pas, il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

1. Le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
2. Votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
3. Votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez-vous de la box

## Conseils d'installation optimale de la caméra

Pour installer de manière optimale et optimiser les détections, nous vous recommandons de suivre ce petit guide !

<https://konyks.com/actualites-konyks/comment-bien-installer-votre-camera-dexterieur/>

## **Utilisation de la Camini Air S360**




Sur l'écran d'accueil de la Camini Air S360, vous trouverez plusieurs options :




15:05



Camini Air S360



: Mettre l'image de votre caméra en plein écran




: Prendre une photo



: Parler au micro de la Camini Air S360



: Enregistrer une vidéo



: Cacher le menu et les options

- **Relecture** : Lire les vidéos enregistrées sur votre carte SD
  - **Album** : Vous y trouverez vos photos enregistrées
  - **Couleur du thème** : Définir la couleur de l'interface de la caméra
  - **Mode nuit** : Définir si Camini Air S360 se met automatiquement en vision nocturne
  - **Volume de l'appareil** : Définir le volume
  - **Détection de mouvement** : Prévenir si Camini Air S360 détecte un mouvement\*
  - **Sirène**
  - **Lumière**
  - **Raccourcis** : Modifier l'écran d'accueil de la caméra avec vos options préférées
  - **Direction** : Déplacer l'œil de la caméra\*\*
  - **Favoris** : Cette fonction permet d'enregistrer des endroits prédéfinis d'une pièce. Cette fonction n'est pas liée directement à la détection de mouvements
  - **Messages** : Centre de notifications de Camini Air S360
  - **Cloud** : Acheter un service de stockage en ligne pour votre caméra (<https://konyks.com/actualites-konyks/stockage-cloud-konyks-securisez-vos-videos-en-toute-simplicité/>)
- **Scénario** : Accès direct à la page de création / gestion des scénarios pour la caméra
  - **Fonctions** : revenir à l'écran principal

\* Une fois votre caméra connectée, la détection de mouvement est activée par défaut pour garantir une surveillance optimale. Si vous souhaitez ajuster cette fonctionnalité en fonction de vos besoins, vous pouvez à tout moment désactiver les notifications de détection de mouvement ou même planifier des périodes spécifiques de détection.

\*\* **Un moteur intégré permet d'orienter l'objectif à distance** (haut/bas et gauche/droite) directement depuis l'application. Cela permet d'ajuster le champ de vision en temps réel, **sans déplacer physiquement la caméra.**

## Supprimer des enregistrements de votre caméra

Pour supprimer des enregistrements de votre caméra CAMINI AIR en utilisant l'application mobile, suivez les étapes ci-dessous :

- Ouvrez l'application mobile associée à votre caméra.
- Connectez-vous à votre compte et assurez-vous que votre caméra est bien connectée.
- Accédez à la section "Messages" de la Caméra.
- Cliquez sur Tous.

- Cliquez sur « Modifier » en haut à droite.
- Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez supprimer.
- Une fois que vous avez sélectionné les enregistrements à supprimer, appuyez sur l'icône « Supprimer ».

## Installer le panneau solaire




La panneau solaire orientable vient se clipser sur le dessus de la caméra grâce aux petites attaches.

Vous pouvez ensuite l'orienter au mieux pour obtenir un maximum d'ensoleillement selon l'emplacement de la caméra. N'oubliez pas de brancher le panneau à l'arrière de la caméra sous l'autre petit cache en caoutchouc !

Une rallonge USB-C de 2 mètres est également incluse, vous permettant de déplacer le panneau et de le positionner librement autour de la caméra.

## Insérer une carte SD (Micro SD - 256GB max - non incluse)

La carte SD s'installe sous le cache en caoutchouc de la Camini Air S360.



## Supprimer la Camini Air S360

- Depuis l'écran d'accueil de votre caméra, cliquez sur les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l'appareil ». Confirmer votre choix.
- Vous pouvez désormais la réinstaller, la déplacer ou l'offrir en toute sécurité.

**Attention :** si vous réinitialisez la caméra à l'aide du bouton physique sans l'avoir d'abord supprimée de l'application, elle restera liée à l'ancien compte. Toute nouvelle installation sur un autre compte sera alors impossible et nécessitera une demande de déliage.

-> caméra compte lié - Soumettre une demande de dissociation de l'appareil

Pensez donc à toujours **supprimer la caméra depuis l'application avant toute nouvelle installation ou utilisation.**

## Réinitialiser le produit

- Le bouton "reset" se trouve également sous le petit cache en caoutchouc.
- Appuyez sur le bouton reset de votre Camini Air S360 pendant environ 5 à 10 secondes.
- La caméra émettra un son, suivi d'un jingle.
- La LED rouge clignotera rapidement, indiquant que la caméra est prête à être appairée.

## Créer un scénario (Exemple)

Vous pouvez créer un scénario avec votre Camini, **par exemple :**

**Si** la Camini détecte un mouvement, **alors** allumer l'ampoule du salon (si vous avez également une ampoule connectée)

Dans l'onglet scénario, appuyez sur le + en haut à droite et choisissez lorsque le statut de l'appareil change.

15:03

Bluetooth, Wi-Fi, Batterie 61%



## Créer une scène



### Scénario manuel

Exemple : éteindre toutes les lumières de la chambre à coucher d'une seule touche.



### Lorsque la météo change

Exemple : lorsque la température locale est supérieure à 28 °C.



### Lorsque le lieu change

Exemple : après que vous ayez quitté la maison.



### Ajout d'un planning

Exemple : à 7 h tous les matins.



### Lorsque le statut de l'appareil change

Exemple : lorsqu'une activité inhabituelle est détectée.



Sélectionnez votre Camini Air S360 et choisissez "Événement détecté"

16:19 ↗



< Sélectionner une fonction

Évènement détecté >

Alerte de niveau de batterie bas >

Dans la catégorie Alors, appuyez sur le petit +, choisissez exécuter le périphérique, sélectionnez votre ampoule et "Allumé" ou autre fonction.

16:25 ↗



Sélectionner une fonction

Suivant

Allumer / Éteindre >

Mode >

Blanc >

Couleur >

Minuteur >

Allumer / Éteindre

Allumé



Éteint



Annuler

Enregistrer

**N'oubliez pas de sauvegarder et de nommer votre nouveau scénario !**

15:40



Annuler

## Paramétrer les conditions

Si

Lorsque l'une des conditions est remplie ▾



Mouvement détecté

Salon | Camini Air S360



Ajouter



Allumer / Éteindre : Allumé

Salon | Konyks Antalya Style G80



Périmètre de validité

Journée complète >

Pièce >

Enregistrer

**Plus de détails sur les scénarios en cliquant juste ici !**

<https://konyks.com/decouvrez-les-usages/comment-fonctionnent-les-scenarios-sur-lapplication-konyks/>

# Précautions d'emploi

## Précautions d'emploi pour la Caméra Wi-Fi d'Extérieur - Camini Air S360 Utilisation en Extérieur et Précautions Générales :

- Ne pas démonter ni ouvrir
  - Ne pas utiliser la caméra, le panneau solaire ou le câble de charge s'ils semblent hors d'usage ou endommagés
  - Ne pas utiliser de solvant pour nettoyer
  - Contient une batterie au Lithium
  - T° de fonctionnement: -10°C à 40°C
  - Ne pas charger si la température ambiante est négative
  - T° de stockage: 0°C à 40°C
  - Ne pas court-circuiter ni surcharger la batterie (risque d'explosion ou d'incendie)
  - Ne pas laisser à la portée des enfants
  - Risques en cas d'exposition aux composants : Nocif en cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement. Peut provoquer une irritation cutanée, une sévère irritation des yeux et irriter les voies respiratoires, consultez un médecin.

## Précautions en cas de Gel :

- Par temps froid, la capacité de la batterie peut diminuer. À des températures inférieures à 0°C, la durée de vie de la batterie peut être réduite, et elle peut perdre jusqu'à 40% de ses performances à -10°C.
- Ne chargez pas la caméra à l'extérieur lorsque la température est inférieure à 5°C. Charger la batterie par temps froid peut endommager la batterie de manière permanente.
- Si vous chargez la caméra à l'intérieur par temps froid, attendez au moins 1 heure avant de la mettre en charge pour permettre à la batterie de se réchauffer.
- **Entretien :**  
Nettoyez régulièrement la lentille de la caméra pour éviter la dégradation de la qualité de l'image. Vérifiez les câbles et les connexions périodiquement pour vous assurer qu'ils sont en bon état.

En suivant rigoureusement ces précautions détaillées, vous pouvez optimiser la durée de vie, les performances et la sécurité de votre Caméra Wi- Fi d'Extérieur Camini Air S360, tout en profitant pleinement de ses fonctionnalités.

## Caractéristiques et Connectivité :

Wi-Fi: 2412MHz ~ 2472MHz (Max 19 dBm) • USB-C, DC5V / 2A max. • Batterie Lithium 5200mAh / 3.7V • Panneau solaire: USB-C / 5V DC 0.45A max.

Fabriqué et importé par Konyks / Apynov SAS - 9, avenue Paul Séjourné, 31000 Toulouse, France - Fabriqué en R.P.C.

## Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

## Recyclage

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



## Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez [ici](#)

