


Guide d'installation rapide

Ruban LED RGB Wi-Fi

Pilotez votre ruban par Smartphone
et à la Voix




Installation en 3 étapes

① Installez l'application

- Téléchargez l'application «Konyks» sur votre smartphone puis lancez-la
- Cliquez sur «Enregistrer»
- Entrez vos identifiants

② Installez le ruban et le contrôleur

- Branchez l'adaptateur sur le contrôleur
- connectez le contrôleur au ruban
- branchez l'adaptateur sur le courant
- appuyez sur le bouton reset 5 à 10 sec. jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement




- Lancez l'application Konyks
- Cliquez « + » sur la page d'accueil puis choisissez « Eclairage »
- Confirmez que le voyant clignote rapidement, sinon recommencez l'étape 2
- Entrez le mot de passe Wi-Fi de votre Routeur ou Box Internet
- Assurez-vous que le nom du ruban dans l'application Konyks correspond bien à l'usage souhaité (par exemple «Ruban de la cuisine»), sinon renommez le

③ Connectez à Google Home

- **Google Home** : Ouvrez l'application Google Home
- Cliquez sur l'icône « + », puis Configurer un appareil / Fonctionne avec Google et choisissez **kōnyks**
- **Amazon (Echo, Alexa)** : Ouvrez l'application Amazon Alexa
- Choisissez Skills puis choisissez **kōnyks**

Au moment de l'installation votre ampoule et votre Smartphone doivent être connectés au même réseau Wifi 2.4 Ghz

Pilotez à distance



Écran d'accueil

Retrouvez ici l'ensemble des appareils connectés à l'application Konyks


Ajoutez un autre appareil

Accéder à l'écran de contrôle de votre ruban

Cliquez simplement sur cette icône pour allumer ou éteindre le ruban

Créez vos propres scénarios automatiques

Accéder aux différents réglages de l'application




Écran de contrôle

Renommer le ruban, créer des groupes, partager l'appareil....

Cliquez ici pour allumer ou éteindre

Changer les couleurs

Choisir une ambiance parmi :



Minuteur, compte à rebours

Pilotez à la voix


Dallas est compatible avec les services de reconnaissance vocale de Google (Google Home, Google Assistant) et de Amazon (Alexa, Echo)



Dis Google, allume la lumière du salon

Ok, j'allume la lumière du salon

Automatisez facilement



Créez vos scénarios

Exemple pour allumer automatiquement la lumière au coucher du soleil

Donnez un nom à votre scénario

Choisissez la condition d'exécution, selon :

- Température ext.
- Humidité
- Météo
- Qualité de l'air
- Lever/coucher du soleil
- Etat On/Off d'un autre appareil

Choisissez l'action à effectuer