





# kōnyks

## Détecteur d'ouverture Wi-Fi + BT sur batterie Senso Charge 2



works with alexa

fonctionne avec l'Assistant Google

-  **Batterie rechargeable Lithium**
-  **Notifications Smartphone**
-  **Vérification du statut d'ouverture par l'application ou à la voix**
-  **WiFi + Bluetooth pour une installation plus facile et un contrôle local**

### USAGES

- Sécuriser les accès à son domicile
- Être informé de toutes les entrées et sorties
- Faire des économies d'énergie en coupant le chauffage lorsque la fenêtre est ouverte

Nécessite un réseau WiFi 2.4 Ghz relié à Internet • Le Bluetooth permet un appairage plus rapide et en cas de coupure de Wi-Fi les appareils peuvent être contrôlés en Bluetooth • Notification de batterie faible • Fonctionne sur batterie rechargeable au Lithium 3,7V - 500mAh • Port USB-C 5V/1A pour la recharge • Autonomie 1 an env. à raison de 5 déclenchements par jour • Dimensions Base 72x31x13 mm, partie magnétique 53x12,9x10,7 mm • Poids 36g • Base amovible pour un chargement facile et pratique • Notifications sur Smartphone en cas d'ouverture/fermeture ou de batterie faible • EAN 3770024338218

