Notice MONOSAFE

4 juin 2026

Sommaire

1. Présentation de Monosafe
2. Préparation du réseau et du téléphone
3. Installer Monosafe
4. Méthode alternative de connexion : Mode AP (Access point)
5. Où placer Monosafe et comment s’en servir au mieux ?
6. Créer un scénario
7. Supprimer Monosafe
8. Réinitialiser Monosafe
9. Précautions d’emploi
10. Garantie
11. Recyclage
12. Déclaration C.E. de conformité



Présentation de Monosafe

Monosafe est un détecteur de monoxyde de carbone (CO) intelligent conçu pour protéger votre foyer contre les risques d'intoxication, responsables de centaines d'accidents chaque année en France.

Inodore et invisible, le monoxyde de carbone peut être émis par tous les appareils à combustion défectueux ou mal entretenus : chaudières (gaz, fioul, bois), poêles, cheminées, chauffe-eau, chauffages d'appoint, ou encore moteurs thermiques dans un espace clos.

Compact et facile à installer, Monosafe analyse l'air en continu et vous alerte instantanément via une notification sur votre smartphone et une alarme sonore puissante dès la moindre détection. Restez serein, Monosafe veille sur vous !

Préparation du réseau et du téléphone

Avant de commencer l'installation, téléchargez l'application gratuite **Konyks** sur l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).

Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte, ou créez-en un si vous êtes un nouvel utilisateur.
Assurez-vous également que le Bluetooth et le Wi-Fi de votre smartphone sont activés.

Vous avez du mal à vous connecter ou télécharger l'app ? *Retrouvez toutes les*

étapes détaillées sur : konyks.com/telecharger-lapp-et-creer-un-compte-konyks

Téléchargez l’APP

Installer Monosafe

- **Insertion de la pile et préchauffage (90 sec) :**
  - Retirez la languette en plastique jaune et insérez la pile.
  - La LED clignote en 3 couleurs pendant 90 secondes.
  - Attendez que la LED s'éteigne (fin du préchauffage).



- **Passage en mode appairage :**
  - Effectuez 3 appuis rapides sur le bouton supérieur.
  - La LED verte clignote rapidement.
  - Sur l'app Konyks, cliquez sur le "+" pour ajouter un nouvel appareil :



- L’appareil sera automatiquement détecté par le Bluetooth et vous n'avez qu'à cliquer sur “Ajouter” pour l'appairer :



- Saisissez ensuite les informations de votre réseau Wifi 2.4 Ghz
- Un indicateur de progression s'affiche, lorsqu'il atteint 100%, l'appareil aura été ajouté avec succès !

Au moment de l'installation, votre Smartphone doit être connecté à un réseau Wifi 2.4 Ghz uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. Si besoin, désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation.

Si la connexion ne se fait pas, il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

1. Le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
2. Votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
3. Votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez- vous de la box

---

Méthode alternative de connexion : Mode AP (Access point)

Si vous ne parvenez à ajouter Monosafe via le Bluetooth, vous pouvez effectuer la méthode d'appairage alternative en point d'accès Wifi :

Changement de mode (Mode AP — Optionnel) :

- Effectuez à nouveau 3 appuis rapides sur le bouton supérieur.
- La LED clignote lentement.
- Suivez ensuite ces étapes :

Connecter son appareil via le mode AP

Où placer Monosafe et comment s’en servir au mieux ?

En cas de détection de monoxyde de carbone, Monosafe vous alerte de deux façons : une notification instantanée est envoyée sur votre smartphone via l'application Konyks, et une alarme sonore puissante retentit directement sur l'appareil pour vous prévenir du danger.

En cas d'alerte, la LED rouge clignote et le buzzer émet des bips stridents répétés tant que le gaz est présent. Vous pouvez couper le signal sonore à distance depuis l'application Konyks ou en appuyant sur le bouton principal de l'appareil.



Où placer Monosafe pour une protection optimale ?

✔ **Dans les couloirs ou dégagements** menant aux chambres (en priorité pour être réveillé la nuit)

✔ **Dans les pièces contenant un appareil à combustion** (chaudière, cheminée, poêle à bois/granulés, chauffe-eau à gaz), à au moins 6 mètres de l'équipement

✔ **À chaque étage** de votre logement

✔ **Au mur à hauteur des yeux** (à au moins 15 cm du plafond) ou **au plafond** (à au moins 30 cm des murs)

(À éviter : salles de bain, zones très humides, courants d'air ou proximité immédiate d'une fenêtre).

Historique des événements

Permet de consulter les derniers événements enregistrés par le capteur.

L'interface de l'application Konyks pour Monosafe

Cette capture d’écran montre l’interface principale de l’application Konyks Monosafe. Voici ce que l’on peut y trouver :

- **État actuel du capteur :**





- La mention **« Pas de CO détecté »** indique que l'air ambiant est sain. En cas de présence de gaz toxique, cette section bascule immédiatement en statut **« Alerte Détection de CO »** avec une alarme visuelle sur votre écran.

Scénarios

Cette section permet de créer des **automatisations** en fonction des détections. Par exemple, on pourrait :

- Allumer une lumière connectée en cas de détection
- Envoyer une notification à plusieurs utilisateurs

- Couper une prise connectée reliée à un appareil

(Plus de détails sur la création de scénario dans le chapitre suivant)

Réglages

L’onglet **Réglages** permet d'activer les alertes pour :

- L'auto test
- La détection CO
- Le niveau Piles faibles
- La fin de détection



Créer un scénario

Automatisez vos actions en cas de danger (ex. **Si CO détecté -> Allumer les ampoules en rouge + Ouvrir les volets**).

1. Allez dans l'onglet **Scénarios** > appuyez sur **« + »**.
2. Sélectionnez la condition **« Alerte CO »**.
3. Dans **« Alors »**, ajoutez vos actions :

- **Appareils :** Allumer des lumières d'alerte, ouvrir des volets pour aérer.
- **Notification :** Envoyer une alerte push sur le téléphone.

4. **Nommez** et **enregistrez** le scénario.



Plus de détails sur le fonctionnement des scénarios :
Comment Fonctionnent les Scénarios sur l'Application Konyks ?

Supprimer Monosafe

- Depuis l’écran d’accueil de votre appareil, allez dans les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l’appareil ». Confirmer votre choix.

Réinitialiser Monosafe

- Pour réinitialiser Monosafe, allez dans les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l’appareil ». Confirmer votre choix.
- Appuyez 3 fois sur le bouton pour réinitialiser !

Précautions d’emploi

Usage intérieur uniquement ● T° de fonctionnement: -10ºC à 40ºC • T° de stockage: -10ºC à 40ºC ● Ne pas laisser à la portée des enfants ● Risques en cas d’exposition aux composants des piles: Nocif en cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement. Peut provoquer une irritation cutanée, une sévère irritation des yeux et irriter les voies respiratoires, consultez un médecin.

Trouvez plus d'Information complémentaires sur l'utilisation / les précautions d'emploi de MONOSAFE ici :
Information complémentaires sur l'utilisation / les précautions d'emploi de MONOSAFE

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d’application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s’applique à condition que l’appareil soit utilisé conformément à l’usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d’une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage

Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).



Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez ici

